


Scaricatori di condensa termodinamici per alte pressioni DT300F

Istruzioni di installazione e manutenzione

La Direttiva PED 97/23/CE è da intendersi abrogata e sostituita dalla nuova Direttiva PED 2014/68/UE a partire dal 19 luglio 2016.



- 1. Informazioni generali per la sicurezza***
- 2. Informazioni generali di prodotto***
- 3. Installazione***
- 4. Messa in servizio***
- 5. Funzionamento***
- 6. Manutenzione***
- 7. Ricambi***

ATTENZIONE

Lavorare in sicurezza con apparecchiature in ghisa e vapore *Working safely with cast iron products on steam*

Informazioni di sicurezza supplementari - *Additional Informations for safety*

Lavorare in sicurezza con prodotti in ghisa per linee vapore

I prodotti di ghisa sono comunemente presenti in molti sistemi a vapore.

Se installati correttamente, in accordo alle migliori pratiche ingegneristiche, sono dispositivi totalmente sicuri.

Tuttavia la ghisa, a causa delle sue proprietà meccaniche, è meno malleabile di altri materiali come la ghisa sferoidale o l'acciaio al carbonio.

Di seguito sono indicate le migliori pratiche ingegneristiche necessarie per evitare i colpi d'ariete e garantire condizioni di lavoro sicure sui sistemi a vapore.

Movimentazione in sicurezza

La ghisa è un materiale fragile: in caso di caduta accidentale il prodotto in ghisa non è più utilizzabile. Per informazioni più dettagliate consultare il manuale d'istruzioni del prodotto.

Rimuovere la targhetta prima di effettuare la messa in servizio.

Working safely with cast iron products on steam

Cast iron products are commonly found on steam and condensate systems.

If installed correctly using good steam engineering practices, it is perfectly safe.


However, because of its mechanical properties, it is less forgiving compared to other materials such as SG iron or carbon steel.

The following are the good engineering practices required to prevent waterhammer and ensure safe working conditions on a steam system.

Safe Handling


Cast Iron is a brittle material. If the product is dropped during installation and there is any risk of damage the product should not be used unless it is fully inspected and pressure tested by the manufacturer.

Please remove label before commissioning










Prevenzione dai colpi d'ariete - Prevention of water hammer

Scarico condensa nelle linee vapore - Steam trapping on steam mains:



Esempi di esecuzioni corrette (✓) ed errate (✗) sulle linee vapore:
Steam Mains - Do's and Dont's:




Prevenzione delle sollecitazioni di trazione

Prevention of tensile stressing

Evitare il disallineamento delle tubazioni - *Pipe misalignment:*



Installazione dei prodotti o loro rimontaggio post-manutenzione:

Installing products or re-assembling after maintenance:



Evitare l'eccessivo serraggio.
Utilizzare le coppie di serraggio
raccomandate.

*Do not over tighten.
Use correct torque figures.*





Per garantire l'uniformità del carico e dell'allineamento,
i bulloni delle flange devono essere serrati in modo
graduale e in sequenza, come indicato in figura.

*Flange bolts should be gradually tightened across
diameters to ensure even load and alignment.*

Dilatazioni termiche - *Thermal expansion:*

Gli esempi mostrano l'uso corretto dei compensatori di dilatazione. Si consiglia di richiedere una consulenza specialistica ai tecnici dell'azienda che produce i compensatori di dilatazione.

Examples showing the use of expansion bellows. It is highly recommended that expert advise is sought from the bellows manufacturer.



— 1. Informazioni generali per la sicurezza —

Un funzionamento sicuro di questi prodotti può essere garantito soltanto se essi sono installati, messi in servizio, usati e manutenuti in modo appropriato da personale qualificato (vedere il paragrafo 1.11) in conformità con le istruzioni operative. Ci si dovrà conformare anche alle Istruzioni generali di installazione e sicurezza per la costruzione di tubazioni ed impianti, nonché all'appropriato uso di attrezzature ed apparecchiature di sicurezza.

1.1 Uso previsto

Con riferimento alle Istruzioni di installazione e manutenzione, alla targhetta dell'apparecchio ed alla Specifica Tecnica, controllare che il prodotto sia adatto per l'uso/l'applicazione previsto/a.

I prodotti sotto elencati sono conformi ai requisiti della Direttiva Europea per Apparecchiature in Pressione 97/23/EC e portano il marchio **CE**, quando è richiesto. Occorre ricordare che i prodotti classificati nella categoria "SEP" per disposizione della Direttiva non devono essere marchiati. Gli apparecchi ricadono entro le seguenti categorie della Direttiva per Apparecchiature in Pressione:

| Prodotto | Gas Gruppo 1 | Gas Gruppo 2 | Liquidi Gruppo 1 | Liquidi Gruppo 2 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| DT300F DN 1/2", 3/4", 1" | - | *SEP | - | *SEP |
| DT300F DN 1 1/2" | - | 1 | - | *SEP |

***SEP = Esenti da marcatura CE ai sensi Art. 3.3 del D.L. n°93 del 25 Febbraio 2000**

- I) Gli apparecchi sono stati progettati specificatamente per uso su vapore, aria, acqua, fluidi non pericolosi che sono inclusi nel Gruppo 2 della Direttiva per Apparecchiature in Pressione sopra menzionata. L'uso dei prodotti su altri fluidi del Gruppo 2 è possibile ma, se contemplato, si dovrà contattare Spirax Sarco per confermare l'idoneità del prodotto all'applicazione considerata.
- II) Controllare l'idoneità del materiale, la pressione e la temperatura e i loro valori minimi e massimi. Se le condizioni di esercizio massime del prodotto sono inferiori a quelle del sistema in cui deve essere utilizzato, o se un malfunzionamento del prodotto può dare origine a sovrapressione o sovrateemperature pericolose, accertarsi di includere un dispositivo di sicurezza nel sistema per impedire il superamento dei limiti previsti.
- III) Determinare la corretta posizione di installazione e la direzione di flusso del fluido.
- IV) I prodotti Spirax Sarco non sono previsti per far fronte a sollecitazioni esterne che possono essere indotte dai sistemi in cui sono inseriti. È responsabilità dell'installatore tener conto di questi sforzi e prendere adeguate precauzioni per minimizzarli.
- V) Rimuovere le eventuali coperture di protezione da tutti i collegamenti prima dell'installazione.

1.2 Accesso

Garantire un accesso sicuro e, se è necessario, una sicura piattaforma di lavoro (con idonea protezione) prima di iniziare ad operare sul prodotto. Predisporre all'occorrenza i mezzi di sollevamento adatti.

1.3 Illuminazione

Garantire un'illuminazione adeguata, particolarmente dove è richiesto un lavoro dettagliato o complesso.

1.4 Liquidi o gas pericolosi presenti nella tubazione

Tenere in considerazione il contenuto della tubazione od i fluidi che può aver contenuto in precedenza. Porre attenzione a: materiali infiammabili, sostanze pericolose per la salute, estremi di temperatura.

1.5 Situazioni ambientali di pericolo

Tenere in considerazione: aree a rischio di esplosione, mancanza di ossigeno (p.e. serbatoi, pozzi), gas pericolosi, limiti di temperatura, superfici ad alta temperatura, pericolo di incendio (p.e. durante la saldatura), rumore eccessivo, macchine in movimento.

1.6 Il sistema

Considerare i possibili effetti su tutto il sistema del lavoro previsto. L'azione prevista (p.e. la chiusura di valvole di intercettazione, l'isolamento elettrico) metterebbe a rischio altre parti del sistema o il personale? I pericoli possono includere l'intercettazione di sfatoi o di dispositivi di protezione o il rendere inefficienti comandi o allarmi. Accertarsi che le valvole di intercettazione siano aperte e chiuse in modo graduale per evitare variazioni improvvise al sistema.

1.7 Sistemi in pressione

Accertarsi che la pressione sia isolata e scaricata in sicurezza alla pressione atmosferica. Tenere in considerazione un doppio isolamento (doppio blocco e sfato) ed il bloccaggio o l'etichettatura delle valvole chiuse. Non ritenere che un sistema sia depressurizzato anche se il manometro indica zero.

1.8 Temperatura

Attendere finché la temperatura si normalizzi dopo l'intercettazione per evitare rischi di ustioni.

1.9 Attrezzi e parti di consumo

Prima di iniziare il lavoro, assicurarsi la disponibilità di attrezzi adatti e/o materiali di consumo. Usare solo ricambi originali Spirax Sarco.

1.10 Vestiario di protezione

Tenere in considerazione se a Voi e/o ad altri serva il vestiario di protezione contro i pericoli, per esempio, di prodotti chimici, alta/bassa temperatura, radiazioni, rumore, caduta di oggetti e rischi per occhi e viso.

1.11 Permesso di lavoro

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti o supervisionati da personale competente. Si dovrà istruire il personale di installazione ed operativo all'uso corretto del prodotto seguendo le Istruzioni di manutenzione ed installazione. Dove è in vigore un sistema formale di "permesso di lavoro", ci si dovrà adeguare. Dove non esiste tale sistema, si raccomanda che un responsabile sia a conoscenza dell'avanzamento del lavoro e che, quando necessario, sia nominato un assistente la cui responsabilità principale sia la sicurezza.
Se necessario, affiggere il cartello "avviso di pericolo".

1.12 Movimentazione

La movimentazione manuale di prodotti di grandi dimensioni e/o pesanti può presentare il rischio di lesioni. Il sollevamento, la spinta, il tiro, il trasporto o il sostegno di un carico con la forza corporea può provocare danni, in particolare al dorso. Si prega di valutare i rischi tenendo in considerazione il compito, l'individuo, il carico e l'ambiente di lavoro e di usare il metodo di movimentazione appropriato secondo le circostanze del lavoro da effettuare.

1.13 Altri rischi

Durante l'uso normale, la superficie esterna del prodotto può essere molto calda. Se alcuni prodotti sono usati nelle condizioni limite di esercizio, la loro temperatura superficiale può raggiungere oltre i 500°C. Molti prodotti non sono auto-drenanti. Tenerne conto nello smontare o rimuovere l'apparecchio dall'impianto (fare riferimento a "Istruzioni di manutenzione").

1.14 Gelo

Si dovrà provvedere a proteggere i prodotti che non sono auto-drenanti dal danno del gelo in ambienti dove essi possono essere esposti a temperature inferiori al punto di formazione del ghiaccio.

1.15 Informazioni di sicurezza - Specifiche per il prodotto

Per dettagli specifici riguardanti gli apparecchi fare riferimento alle istruzioni di installazione e manutenzione di seguito riportate.

1.16 Smaltimento

A meno che non sia diversamente definito nelle Istruzioni di installazione e manutenzione, questo prodotto è riciclabile, e non si ritiene che esista un rischio ecologico derivante dal suo smaltimento, purché siano prese le opportune precauzioni.

1.17 Reso dei prodotti

Si ricorda ai clienti ed ai rivenditori che, in base alla Legge EC per la Salute, Sicurezza ed Ambiente, quando rendono prodotti a Spirax Sarco, essi devono fornire informazioni sui pericoli e sulle precauzioni da prendere a causa di residui di contaminazione o danni meccanici che possono presentare un rischio per la salute, la sicurezza e l'ambiente. Queste informazioni dovranno essere fornite in forma scritta, ivi comprese le schede relative ai dati per la Salute e la Sicurezza concernenti ogni sostanza identificata come pericolosa o potenzialmente pericolosa.

— 2. Informazioni generali di prodotto —

2.1 Descrizione generale

Gli scaricatori di condensa di tipo termodinamico a disco serie DT300F sono costruiti con corpo in acciaio legato ed hanno organi interni in acciaio inossidabile. Sono dotati di filtro incorporato di protezione di tipo estraibile e particolarmente indicati per impiego con vapore ad alta pressione e temperatura.

Adatti per contropressioni massime operative fino al 50% della pressione in ingresso.

Normative

Questi scaricatori sono conformi ai requisiti della Direttiva Europea per Apparecchiature in Pressione 97/23/EC e portano il marchio CE quando richiesto.

Certificazioni

Gli scaricatori sono fornibili, a richiesta, con certificato dei materiali secondo EN 10204 2.2 oppure EN 10204 3.1.

Nota: Ogni eventuale esigenza di certificazione o collaudo deve essere definita al momento del conferimento dell'ordine.

Esecuzioni

Quattro versioni con frutti interni diversificati (tipo A, B, C, D) e dimensionati in funzione delle capacità di scarico

2.2 Connessioni e diametri nominali

Connessioni


- A saldare a tasca ANSI B16.11 SW, (standard)
- A saldare di testa ANSI B16.25 BW, (standard)
- Filettate ANSI B1.20.1 NPT (API), (standard)
- Flangiati UNI - DIN, PN 100, 160, 250, (a richiesta)
- Flangiati ANSI B 16.5 classe 600, 900, 1500, 2500 (a richiesta)

Diametri nominali

- DN ½", ¾", 1", 1½" (esclusa versione filettata ed a tasca da saldare)
- DN 15, 20, 25, 40

Dimensioni in mm e pesi in Kg (approssimati)

| DN | ½" | | ¾" | | 1" | | 1½" | |
|------------------------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| Attacchi | S | kg | S | kg | S | kg | S | kg |
| Filettati od a saldare | 200 | 15 | 200 | 15 | 200 | 15 | 200 | 15 |
| PN 100/160 | 295 | 17 | 310 | 18 | 320 | 20,2 | 330 | 23 |
| PN 250 | 325 | 20 | 330 | 21 | 335 | 22 | 365 | 28 |
| ANSI 600 | 320 | 16,8 | 330 | 17,6 | 340 | 18,6 | 355 | 23 |
| ANSI 900/1500 | 337 | 18,4 | 355 | 20,4 | 363 | 22,2 | 382 | 26,8 |
| ANSI 2500 | 363 | 22,2 | 375 | 23 | 395 | 27 | 440 | 40 |




2.3 Condizioni limite di utilizzo (ISO 6552)

| Condizioni di progetto del corpo | | | ANSI 2500 |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------|
| PMA - pressione massima ammissibile | DT300F/A-B-C DT300F/D | @ 20°C @ 20°C | 430 bar 365 bar |
| TMA - temperatura massima ammissibile | DT300F/A-B-C DT300F/D | @ 113 bar @ 100 bar | 560°C 560°C |
| Temperatura minima ammissibile | | | -10°C |
| PMO - Pressione massima di lavoro consigliata | | | 275 bar* |
| TMO - Temperatura massima di lavoro | | | 550°C |
| Massima contropressione operativa in percentuale della pressione in ingresso | | | 50% |
| Minima pressione differenziale per un funzionamento soddisfacente | | | 15 bar |
| Progettati per una pressione di prova idraulica a freddo di | | | 645 bar |

I valori massimi possono essere limitati dal rating delle flange adottate

Diagramma pressione - temperatura




2.4 Materiali

| Denominazione | Materiale | Designazione |
|---------------------|----------------|------------------|
| Corpo | Acciaio legato | ASTM A 182 F 22 |
| Coperchio | Acciaio legato | ASTM A 182 F 22 |
| Guarnizioni corpo | Acciaio inox | AISI 304 |
| Tiranti | Acciaio | ASTM A 193 B 16 |
| Dadi | Acciaio | ASTM A 194 gr. 8 |
| Organi otturazione | Acciaio inox | AISI S 400 |
| Elemento filtrante | Acciaio inox | AISI 316 |
| Flangia filtro | Acciaio legato | ASTM A 182 F 22 |
| Guarnizione filtro | Ferro Armco | |
| Viti flangia filtro | Acciaio | ASTM A 193 B 16 |

2.5 Portate di scarico

I valori delle portate di scarico sono rilevabili dal diagramma sotto riportato.



Condensa alla temperatura di saturazione
Acqua fredda

3. Installazione

Nota: prima di intraprendere i lavori di installazione consultare le "Informazioni generali per la sicurezza" nella Sezione 1.

Con riferimento alle Istruzioni di installazione e manutenzione, alla targhetta dell'apparecchio ed alla Specifica Tecnica, controllare che il prodotto sia adatto per l'installazione prevista.

- 3.1** Disporre lo scaricatore preferibilmente su tubazione orizzontale, come da illustrazione, con la parte sporgente del filtro posta al di sotto.
- 3.2** La tubazione di ingresso deve presentare una discesa verticale di almeno 20 cm prima dello scaricatore e proseguire verticalmente per un tratto di altri 10 cm circa per costituire un pozetto di raccolta delle impurità, meglio se spurgabile a mezzo valvola manuale adeguata.
- 3.3** La tubazione di uscita deve essere di diametro adeguato alla ingente rievaporazione che si forma con differenziale di pressione molto elevato.
- 3.4** Con scarico convogliato al recupero, dimensionare la tubazione con velocità massima del rievaporato di 20 - 25 m/s.
- 3.5** A valle non installare valvole di intercettazione a distanze inferiori a 1 - 2 m dallo scaricatore.
- 3.6** Se è richiesto il funzionamento continuo dell' utenza e/o per agevolare la manutenzione, prevedere una valvola di intercettazione a monte, una a valle ed una di by-pass (vedi fig.1).
- 3.7** In fase di avviamento per consentire un maggiore scarico dell' aria e dei gas incondensabili e per accelerare la messa a regime dell' impianto, aprire la valvola di by-pass; richiuderla non appena la linea del by-pass abbia raggiunto una temperatura prossima a quella del vapore saturo.
- 3.8** La saldatura dello scaricatore di condensa alle tubazioni deve soddisfare i requisiti delle diverse normative nazionali ed internazionali. E' responsabilità dell'utilizzatore la scelta di una procedura di saldatura appropriata.




Fig. 1 - Drenaggio di utenza con scarico convogliato

4. Messa in servizio

Dopo l'installazione o la manutenzione, controllare che il sistema sia completamente operativo. Effettuare prove su tutti gli eventuali allarmi o dispositivi di protezione. Dopo le 24 ore della messa in esercizio dovranno essere controllati i dadi di chiusura del coperchio e registrati con uno sforzo torsionale di 100 N m.

5. Funzionamento

Lo scaricatore termodinamico scaricherà la condensa con una raffica a temperatura molto elevata; se lo scarico avviene all'atmosfera convogliare la tubazione in luogo riparato e sicuro.

6. Manutenzione

Nota: prima di intraprendere qualunque operazione di manutenzione consultare le "Informazioni generali per la sicurezza" nella Sezione 1.

6.1 Informazioni generali

Data la conformazione dell'apparecchio non è richiesta una particolare manutenzione. Lo scaricatore funziona regolarmente quando scarica condensa a raffiche, con un certo intervallo fra l'una e l'altra. Durante questo intervallo la tenuta deve essere praticamente totale. Ispezionare e pulire il filtro verificando che non sia intasato da eventuali depositi ed incrostazioni, sostituendolo se necessario.

6.2 Sostituzione delle parti interne

Attenzione: prima di aprire lo scaricatore, accertarsi che il vapore sia stato intercettato, la pressione al suo interno si sia azzerata e la temperatura si sia sufficientemente abbassata.


- 1 - Aprire l'apparecchio svitando i 6 dadi con una chiave da 30 mm
- 2 - Smontare il gruppo di chiusura con la seguente chiave:
per frutto A chiave 32 mm
per frutto B chiave 36 mm
per frutto C chiave 41 mm
per frutto D chiave 50 mm.
- 3 - Dopo aver pulito le superfici a contatto montare il nuovo gruppo e serrare con una coppia di circa 140 N m.
- 4 - Richiudere l'apparecchio dopo aver pulito le superfici a contatto con la guarnizione, sostituendola se danneggiata e serrare in modo progressivo ed alternato a croce.
- 5 - Per sostituire il filtro, svitare le viti con una chiave da 19 mm; togliere la flangia-filtro rimuovendo il filtro e la guarnizione; inserire il nuovo filtro e la sua guarnizione; serrare le due viti con una coppia di circa 100 N m.

7. Ricambi

I ricambi sono indicati nel disegno e sono disponibili secondo i raggruppamenti di tabella. Nessun altro particolare, non compreso in tabella è fornibile come ricambio.

Ricambi disponibili

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Gruppo di chiusura | 1 - 2 |
| Gruppo guarnizioni del corpo | (3 pezzi) 2 |
| Gruppo elemento filtrante | (1 pezzo) 3 - 4 |
| Gruppo guarnizioni filtro | (3 pezzi) 4 |



Come ordinare i ricambi

Ordinare i ricambi usando sempre la descrizione fornita nella tabella e precisare il tipo di scaricatore, il frutto interno utilizzato ed il diametro delle connessioni.

Esempio: 1 Gruppo di chiusura per scaricatore di condensa termodinamico Spirax Sarco DT300F/B, DN 1".

Spirax-Sarco s.r.l.

Capitale Sociale € 2.582.300 i.v.

Sede e Stabilimento:

Via per Cinisello, 18 – 20054 Nova Milanese –
Tel: 0362 – 49 17. 1 – Fax: 0362 – 49 17.310**DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'**
EC DECLARATION OF CONFORMITY

Spirax-Sarco S.r.l. Via per Cinisello 18
20054 Nova Milanese (Mi) Italia,
Con la presente dichiara che il prodotto:
Hereby declares that this product:

SCARICATORI DI CONDENSA TERMODINAMICO
Thermodynamic Steam Traps**Serie/ Type: DT 300 F DN 1 1/2"**(Impiego limitato su fluidi non pericolosi in accordo all'art.9 punto 2.1 e punto 2.2 della Direttiva 97/23/CE)
*The equipment could be employed only fluids of "group 2"***è stato progettato, costruito ed ispezionato secondo le seguenti normative:
is designed, made and approved in accordance with the following standards:****ASME VIII div.1**che ottemperano ai requisiti richiesti dalla
*which comply with the requisites stipulated by***Direttiva Europea 97/23/CE (Pressure Equipment Directive)**

| Dimensione Size | Modulo Module | Procedura di valutazione della Conformità <i>Conformity Assesment Procedure</i> | NB (Ente notificato) <i>NB (Notified Body)</i> | Certificato S.Q. N° <i>Certificate No.</i> |
|--|------------------|---|---|---|
| DT 300 F/A 1 1/2" DT 300 F/B 1 1/2" DT 300 F/C 1 1/2" DT 300 F/D 1 1/2" | A | Controllo di fabbricazione interno <i>Internal production control</i> | N/A | N/A |

Nova Milanese, 22.11.03

Il Direttore di Stabilimento
Plant Manager
Antonio Cavadini**spirax
sarco**Sede legale: Via per Cinisello, 18–20054 Nova Milanese (MI)
Iscrizione Reg.Imprese e Cod.Fisc. 06527950585 - Iscrizione R.E.A. Milano 1172330 – Partita Iva 11339630151

RIPARAZIONI

In caso di necessità, prendere contatto con la nostra Filiale o Agenzia più vicina, o direttamente con la Spirax-Sarco
Via per Cinisello, 18 - 20834 Nova Milanese (MB) - Tel.: 0362 49 17.1 - Fax: 0362 49 17 307

PERDITA DI GARANZIA

**L'accertata inosservanza parziale o totale delle presenti norme comporta la perdita di ogni diritto relativo
alla garanzia.**

Spirax-Sarco S.r.l. - Via per Cinisello, 18 - 20834 Nova Milanese (MB) - Tel.: 0362 49 17.1 - Fax: 0362 49 17 307